



## הוראות ונהלי בטיחות

**הגבלות:** גיל: מעל 5 שנים, משקל: עד 150 ק"ג, גובה: מעל 105 ס"מ

**יש:** להישמע להוראות המפעיל!

**הקפד:** על הגבלת גיל, גובה ומשקל הנוסע!

**שמור:** ידיים ורגליים בתוך המכונית!

**השתמש:** בחגורת בטיחות ו/או כל אביזר בטיחות המבוקש ע"י מפעיל ו/או יצרן.

### סכנה:

להישאר לשבת תמיד שהמכונית דולקת. אין לרדת מהמכונית

אור דולק = מכונית בשימוש

אסור לרוץ לאכול או לשתות בתוך הזירה

**שימוש:** במכונית הוא באחריות המשתמש בלבד.

**המפעיל:** אינו אחראי על כל נזק שיגרם למשתמש.

**המפעיל:** רשאי לסרב לעלות אדם לפי שיקול דעתו הבלעדית ללא כל הסבר.

אין החזר כספי על הפסקת פעולת המכונית ע"י נוסע.

### אטרקציה זו אינה מומלצת ל:



### הוראות הפעלה:

אורות דולקים = האוטו ממונע.

**כדי לנסוע:**

- קדימה - לדחוף את שתי הידיות קדימה.
- אחורה - למשוך את שתי הידיות אחורה.
- לפנות - לדחוף את הידית הנגדית קדימה.
- לעצור - לעזוב את שתי הידיות או להחזיר אותן למרכז.

**אתגר:** התנגשות במכונית אחרת באזור מסומן "SPIN ZONE"  
המכונית השניה מסתובבת ללא שליטה למשך כ-4 שניות.